

# STAGE-LAG

## *Manuel d'utilisation*

Préampli Guitare acoustique

### **STAGE-LAG** Préampli Guitare acoustique



1 Lorsque le câble de sortie est **connecté** au **STAGE-LAG**, il démarre automatiquement. Lorsque le câble de sortie est retiré, il s'éteint automatiquement.

2 Le **STAGE-LAG** dispose d'un égaliseur 3 bandes. Tournez le bouton **LOW/MIDDLE/HIGH** pour régler les fréquences **basse/moyenne/haute**. Tournez le bouton **VOL.** pour régler le volume maître. Tournez le bouton **NOTCH** pour supprimer l'éventuel larsen.

3 Appuyez sur la touche **PHASE** pour allumer/arrêter la fonction PHASE.

4 Appuyez sur le bouton **TUNER** pour activer/désactiver l'accordeur. La sortie est mise en sourdine lorsque l'accordeur est en marche.

5 Lorsque l'accordeur s'allume et qu'une corde est jouée,  apparaît à l'écran, il indique le résultat de l'accord.



Trop haut



Trop bas



Accordé

6 Lorsque le voyant **BATT.** s'allume, veuillez remplacer la pile dès que possible.