

Instructions pour le mode Partner du piano B1

Mode Partner

Le mode Partner est un outil pédagogique spécialement conçu pour l'enseignement de l'instrument, tant dans le cadre de leçons privées que dans l'éducation musicale à l'école. Ce mode est en fait une fonction permettant à deux personnes de jouer dans la même tessiture sur un seul et même clavier.

Activation du mode Partner

Appuyez sur l'interrupteur tout en maintenant enfoncé le bouton METRONOME pour mettre le B1 sous tension et activer son mode Partner.

Le B1 ne mémorise pas le réglage du mode Partner à la mise hors tension. Répétez donc la procédure ci-dessus chaque fois que vous souhaitez activer le mode Partner.



■ Clavier

Les notes jouées du côté droit du clavier (plage de clavier de Mi \flat 4 à Do8) sont transposées deux octaves vers le bas (Mi2–Do6).

Les notes jouées du côté gauche du clavier (plage de clavier de La0 à Mi \flat 4) sont transposées deux octaves vers le haut (La2–Mi \flat 6).



Les notes jouées dans la moitié gauche du clavier sont reproduites par le haut-parleur gauche (canal L), et les notes jouées dans la moitié droite du clavier sont reproduites par le haut-parleur droit (canal R).

note Le point de partage et la plage de notes ne peuvent pas être modifiés en mode Partner.

■ Son

Appuyez sur le bouton SOUND pour changer le son des moitiés gauche et droite du clavier.

note Vous ne pouvez pas assigner de sons différents aux moitiés gauche et droite du clavier.

■ Volume

Réglez le volume des moitiés gauche et droite du clavier avec la commande VOLUME.

note Vous ne pouvez pas régler les moitiés gauche et droite du clavier sur des volumes différents.

■ Pédale de résonance

L'effet de la pédale de résonance (pédale simple) fournie est appliqué uniquement à la moitié droite du clavier.

La connexion du pédalier PU-2 en option permet d'appliquer séparément l'effet de résonance aux moitiés gauche et droite du clavier avec la pédale de résonance et la pédale douce (comme illustré).

Pédalier PU-2 en option:

Sert de pédale de résonance au joueur du côté gauche du clavier.
N'est pas utilisée.



Sert de pédale de résonance au joueur du côté droit du clavier.

■ **Le choix des sons et les réglages de métronome sont les seules fonctions avancées disponibles en mode Partner.**