



Battery:

Lâg BlueWaveギターには、2200mAh、3.7V/8.14WhのリチウムイオンLYS 18650バッテリーが搭載されています。このバッテリーはギター下のコンパートメントに収納されています。

- 1. ギターの中でバッテリーを直接充電する (推奨) :** 付属のケーブル (USB-C to USB-A) を使って、ジャックの近くにあるUSB-CソケットにACアダプターを接続します。赤いインジケータ・ライトでバッテリーの充電状態が確認できます。
- 2. 外部充電器を使用する:** リチウム・バッテリーを取り出して、お手持ちの外部充電器で充電することもできます。ボディ・サイドにあるLâg ロゴの付いた円を押すことで、リチウム・バッテリーのユニットを取り出すことができます。

User Manual

Smart Guitar Preamp

BLUEWAVE Preamp

Settings:

- 1. VOL / POWER :** ピエゾ・ピックアップ用ボリューム | プリアンプのオン/オフ・スイッチ
- 2. MIC / BT logo:** 内蔵マイク用ボリューム* | Bluetooth オン/オフ・スイッチ
- 3. ROOM/HALL & DELAY:** リバース・エフェクトの調整 / ディレイ・タイム調整

Quick Start:

- a. プリアンプのスイッチを入れる:** VOL/POWERボタンを3秒間押し、BlueWaveプリアンプのスイッチを入れます。システムが動作すると青いLEDが点灯します。

エフェクトがオンになるまで、さらに3秒かかる場合があります。

- b. 全体の音量を調整する:** VOL/POWERノブを回します。
- c. エフェクトのパラメーターを調整する:** ROOM/HALLノブを回して、リバースの長さを調整します。DELAYノブを回してディレイ・タイムを調整します。
- d. Bluetoothを接続する:** MIC / BT logoボタンを1回押して、Bluetoothモードのオン/オフを切り替えます。オンにすると、デバイスがペアリングされるまで青いライトの横にある紫のライトが点滅し、接続されると点灯したままになります。

【注意】Lâg BlueWaveギターが受信する信号の音量は、お使いのデバイス (電話、タブレット、コンピューターなど) のみで調整でき、ギター本体では調整できません。

- e. ライン出力:** Lâg BlueWaveギターのストラップクリップの近くにあるアウトプットジャックに、 $\frac{1}{4}$ インチ (6.35mm標準) プラグのシールドケーブルを接続し、ケーブルのもう片方をアンプやPAに接続することで、Lâg BlueWaveのサウンドをラインで出力することができます。
- f. コンデンサー・マイクの音量調整:** Lâg BlueWaveギターには、ブリッジ・サドルの下にピエゾ・センサーが搭載されているだけでなく、よりウォームでアコースティックなトーンを提供するために、プリアンプにコンデンサー・マイクが内蔵されています。このセンサーの音量は、MICノブを回して調整します。

【注意】ギターをPAやアンプに接続する際には、プリアンプをオンにする必要があります。

* コンデンサー・マイクから入力された信号はジャックから出力されます。アンプに接続し、MICノブを回すことで、コンデンサー・マイクの音量を調節します。