

# DIRECT LAG<sup>®</sup>

## Manuel d'utilisation

Préampli Guitare acoustique

### DIRECT LAG HD Préampli Guitare acoustique

---



1 il y a deux batteries de CR 2032 pour faire fonctionner le préampli. Pour les installer, enlevez le couvercle et retirez le porte-piles. Insérez les piles face positive vers le contrôle du volume. Lorsque la puissance est faible, il l'indiquera avec le voyant **LOW BAT**.

2 La commande volume : glissez vers **+** pour augmenter le volume, glissez vers le **-** pour diminuer le volume.

3 La commande **BASS** augmente les graves lorsqu'elle est tournée dans le sens des aiguilles d'une montre.

4 La commande **TREBLE** augmente les aigus en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

5 La commande **MID** augmente les medium lorsqu'elle est tournée dans le sens des aiguilles d'une montre.

6 Le bouton **PHASE** active la phase. Il est utilisé pour éliminer le larsen. Il ne modifie pas le son.

7 Le bouton **TUNER** active l'accordeur. Lorsque vous utilisez l'accordeur, le son est coupé.

8 L'écran d'affichage affichera un caractère correspondant à la corde jouée (E - A - D - G - B - e) et les 3 leds sur le côté gauche de l'écran s'allumeront pour indiquer : **HI** pour trop haut (rouge), **TUNE** pour note juste (vert) et **LO** pour trop bas (rouge).

Lorsque le câble de sortie est connecté dans la prise de sortie, l'alimentation est en marche. Débranchez le câble lorsqu'il n'est pas utilisé pour préserver la batterie.