



Tableau de compatibilité des antennes Shure - Emetteurs -



Modèles	UA700	UA710	UA720	UA730	UA8-470-542	UA8-554-638	UA8-596-714	UA8-600-666	UA8-626-698	UA8-690-746	UA8-710-790	HA8089	HA8091	PA805SWB	
Bande passante RF	470 - 542 MHz	518 - 626 MHz	578 - 698 MHz	670 - 830 MHz	470 - 542 MHz	554 - 638 MHz	596 - 714 MHz	600 - 666 MHz	626 - 698 MHz	690 - 746 MHz	710 - 790 MHz	460 - 900 MHz	460 - 900 MHz	470 - 952 MHz	
Type	Monopole 1/4 onde	Monopole 1/4 onde	Monopole 1/4 onde	Monopole 1/4 onde	Dipole 1/2 onde	Dipole 1/2 onde	Dipole 1/2 onde	Dipole 1/2 onde	Dipole 1/2 onde	Dipole 1/2 onde	Dipole 1/2 onde	Hélicoïdale passive	Hélicoïdale passive	Cardioïde passive	
Bague couleur	Jaune	Gris	Noir	Bleu	Jaune/vert	Rouge	Bleu gris		Violet pâle	Bleu vif	Bleu violet				
Connecteur	SMA	SMA	SMA	SMA	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	
É M E T T E U R S	QLXD1	G51	H51	K51 / L52											
	ULXD1	G51	H51	K51	P51 *										
	UR1 / UR1M / UR1H	G1E	H4E	J5E / L3E	M5E / P8 / Q5 *										
	AD1 / ADX1		G56												
	P3T							K3E	L19						
	P9T					G6E / G7E	K1E	K1E / L6E		L6E	P7 *	Q15 *	Large bande	Large bande	Large bande
	P10T					G10E	J8E	L8E		L8E		P8 *	Large bande	Large bande	Large bande

* Bandes de fréquences illégales depuis le 01/07/2016



Tableau de compatibilité des antennes Shure - Récepteurs -



Modèles	UA400 B	UA700	UA710	UA720	UA730	UA8-470-542	UA8-470-636	UA8-518-598	UA-554-638	UA8-596-714	UA8-600-666	UA8-626-698	UA860SWB	UA864-LO	UA874V	UA874US	PA805Z2-RSMA	
BP RF	518 - 752 MHz	470 - 542 MHz	518 - 626 MHz	578 - 698 MHz	670 - 830 MHz	470 - 542 MHz	470 - 636 MHz	518 - 598 MHz	554 - 638 MHz	596 - 714 MHz	600 - 666 MHz	626 - 698 MHz	500 - 1100 MHz	470 - 698 MHz	174 - 216 MHz	470 - 698 MHz	2400 - 2483,5 MHz	
Type	Monopole 1/4 onde	Monopole 1/4 onde	Monopole 1/4 onde	Monopole 1/4 onde	Monopole 1/4 onde	Dipole 1/2 onde	Dipole 1/2 onde	Dipole 1/2 onde	Dipole 1/2 onde	Dipole 1/2 onde	Dipole 1/2 onde	Dipole 1/2 onde	Dipole 1/2 onde	Patch Cardio active	Cardioïde active	Cardioïde active	Cardioïde passive	
Connecteur	BNC	SMA	SMA	SMA	SMA	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC	SMA	
RÉCEPTEURS	BLX4R	H8E / M17						H8E		M17			Large bande	(1)		(1)		
	GLXD4R																Z2	
	SLXD4	G59 / H56 J53 / K59 L56				G59		H56	J53		K59	L56	Large bande	(1)		(1)		
	QLXD4					G51		H51		K51 / L52		L52	Large bande	(1)	V51	(1)		
	ULXD4 ULXD4D ULXD4Q					G51		H51		K51			Large bande	G51 / H51 K51 / L52	V51	Large bande		
	UR4 UR4+					G1E		H4E	J5E			L3E	Large bande	G1E / H4E J5E / L3E		Large bande		
	AD4D						G56						Large bande			Large bande		
	P9R / P9RA P9RA+		G6E / G7E		K1E / L6E	P7 / Q15 *												
	P10R P10R+		G10E	J8E	L8E	P8 *												

(1) Nécessite un distributeur d'antennes UA844+SWB-E ou l'adaptateur d'alimentation UABIAS-T-E (un par antenne)

* Bandes de fréquences illégales depuis le 01/07/2016