

BEATBUDDY



Guide de démarrage rapide

Lisez d'abord ce guide

**Félicitations et merci d'avoir
acheté le BeatBuddy !**



Qualité du son



**Voici le Guide de
démarrage rapide.**

**Si vous avez besoin d'informations
plus détaillées, veuillez lire notre
manuel complet disponible à
l'adresse**

myBeatBuddy.com/downloads



**Le BeatBuddy donne le meilleur de
lui-même lorsqu'il est joué par
un système de son stéréo neutre à
large bande.**

Beaucoup d'amplis guitare et basse ne sont pas à large bande (ils ne restituent pas les hautes fréquences) et/ou fournissent une distorsion qui diminue la qualité du son du BeatBuddy. Les amplis pour guitare acoustique, les systèmes de sonorisation et les chaînes stéréo ont tendance à être neutres et à large bande. Si tu n'es pas sûr de ton système de sonorisation, écoute le BeatBuddy avec un casque de haute qualité pour entendre le son qu'il devrait avoir.

**Astuce : Branche le port casque de
BeatBuddy sur ta chaîne stéréo ou
sur la prise auxiliaire de ton ampli,
si disponible**

Le BeatBuddy ne modifie pas le son de ton instrument !

Les prises d'entrée sont là au cas où tu voudrais mettre à la fois le BeatBuddy et les sons de tes instruments dans le même système de sonorisation sans avoir besoin d'un mixeur.



Si tu connectes d'autres pédales au BeatBuddy, le BeatBuddy doit être la dernière de la chaîne d'effets de la pédale, après le looper, afin que le son de la BeatBuddy ne soit pas affecté par tes autres pédales.

Il n'est pas nécessaire qu'un instrument soit branché sur le BeatBuddy pour qu'il produise du son.

Quand une chanson est en lecture :
Pause/annulation du rythme
Quand aucune chanson n'est pas en lecture :
Avance au morceau/dossier suivant
Maintenir pour entrer/sortir du dossier



1ère pression : Début du rythme (break de début optionnel)
Une pression: Insert un break (différent à chaque fois)
Pression maintenue Commencement de la transition
Relâcher : Fin de la transition, partie suivante de la chanson
Double pression: Fin de la chanson (break de fin optionnel)
Lorsqu'aucune chanson n'est en cours de lecture :
Maintenez la touche enfoncée pour passer en mode tempo

Injère un accent rythmique (peut être n'importe quel son et différent pour chaque partie de chanson) Option* : tap tempo dédié

*Les fonctions du pédalier peuvent être modifiées dans le menu Settings en appuyant simultanément sur les boutons Drum Set et Tempo.

1. **Métronome visuel :**
Indique où se trouve le temps dans la mesure
2. Nom de la chanson
3. Dossier où la chanson est stockée
4. Signature rythmique
5. État de la lecture
6. Kit de batterie sélectionné
7. Valeurs de volume et de tempo



- a. **Bouton de volume :** Ajuste le volume des rythmes. N'affecte pas le niveau sonore d'un instrument branché sur le BeatBuddy.
- b. **Bouton Kit Batterie :** Change le kit de batterie (sons) joué par le rythme. Tournez pour faire défiler, appuyez pour sélectionner. Maintenez cette touche enfoncée pour enregistrer le jeu de batterie par défaut.
- c. **Bouton de tempo :** modifie le tempo (vitesse) du rythme, mesuré en BPM (battements par minute). Maintenir pour sauvegarder comme tempo par défaut.
- d. **Flèches haut/bas :** Faire défiler dans le menu de l'écran
- e. **Flèches gauche/droite :** Sélectionne le dossier/le morceau (flèche droite) sort du dossier (flèche gauche)
- f. **Bouton Tap Tempo:** Entre dans le mode Tap Tempo : Appuyer sur le bouton ou la pédale au tempo d'une chanson, et le BeatBuddy calculera le BPM du tempo.
- g. **Volume du casque :** Contrôle le volume envoyé à la prise casque (y compris les battements et tout son d'instrument, le cas échéant).

Footswitch optionnel



Nous te recommandons vivement d'utiliser le **footswitch officiel BeatBuddy** (vendu séparément). Nous l'avons conçu pour être silencieux et résister à l'utilisation intensive d'une performance BeatBuddy. Les interrupteurs momentanés sont capables de fonctions (comme le maintien) qui sont impossibles dans les interrupteurs à verrouillage.

Carte SD

Tout le contenu du BeatBuddy (beats, drum sets, réglages) est stocké sur la carte SD. La carte SD doit être correctement insérée dans le BeatBuddy pour qu'il fonctionne.



Si tu perds ta carte SD, tu peux télécharger le contenu par défaut de BeatBuddy pour le mettre sur une nouvelle carte SD à l'adresse suivante:

myBeatBuddy.com/downloads


Télécharge BeatBuddy Manager :

myBeatBuddy.com/downloads



Le logiciel **BeatBuddy Manager** te permet de réorganiser le contenu de ton BeatBuddy, de charger le contenu que tu as téléchargé de la bibliothèque BeatBuddy ou du forum d'utilisateurs ainsi que de créer tes propres chansons à l'aide de fichiers General MIDI et de créer tes propres Kit de batterie à l'aide de fichiers WAV.

Télécharge du nouveau contenu premium : myBeatBuddy.com/library



Partage le contenu que vous créez,
Découvrez le contenu généré par les utilisateurs,
Discutez des façons d'utiliser le BeatBuddy sur
notre forum communautaire :

myBeatBuddy.com/forum

Nous sommes là pour toi



support@singularsound.com

Remarque : Si ton BeatBuddy commence à agir bizarrement, essaie de le débrancher pendant une minute puis de le rebrancher.

Si cela ne fonctionne pas, les fichiers de la carte SD peuvent avoir été corrompus et vous devez remplacer tous les fichiers de la carte SD par les fichiers de sauvegarde de la carte SD disponibles à l'adresse suivante :

myBeatBuddy.com/downloads

Garantie

Ton BeatBuddy a une garantie limitée de 2 ans sur les pièces et la fabrication à partir de la date d'achat. Pendant cette période, nous réparerons ou remplacerons (à notre choix) les unités défectueuses gratuitement.

La garantie reste valide seulement si le numéro de série sur l'unité n'est pas défiguré ou enlevé. Elle ne couvre pas les dommages dus à une mauvaise utilisation, à une altération non autorisée, à un accident ou à une négligence.

Recevez un kit de batterie GRATUIT avec la

BEATBUDDY

PREMIUM CONTENT LIBRARY



Valide ta garantie et reçois un kit de batterie **GRATUIT** sur la BeatBuddy Premium Content Library !

Il suffit d'enregistrer ton BeatBuddy dans les 30 jours suivant l'achat à

myBeatBuddy.com/start